

OVAL-sarjan termostaatit on tarkoitettu sisätilojen ihanteellisen lämpötilan saavuttamiseen ja säilyttämiseen omakotitaloissa, kerrostaloissa, kouluissa, hotelleissa, sairaaloissa, toimistoissa jne. Termostaatit sopivat käytettäviksi vesilattialämmitys- ja sähkölattialämmitysasennuksissa.

Ominaisuudet

- Helppo asennus ja säätäminen
- Sopii EU:n vakiomittaiseen 68 mm upotettavaan laitekoteloon
- Näyttävä muotoilu, näytön kirkkauden muuttaminen odotustilassa

Sähköliitännät

OVAL-sarja		Kosketusnäytöllä varustettu lattialämmitystermostaatti
	-3 A	Vesilattialämmitys, 3 A, NC + NO + Com -lähtöterminaalit



-3 A

Tekniset tiedot			
Syöttövirta	95~240 Vac, 50/60 Hz	Lattian lämpöt. anturi	NTC3950, 10K
Kontaktiteho	3 A	Lämpöt. tarkkuus	± 0,5°C
	- 1 -		Versio 2020-01

OVAL lattialämmitystermostaatti

	Lämpöt. säätö	5~35°C
-5~45°C	Esitettävä lämpöt. väli	5~99°C
< 1,5 W	Ajoitusvirhe	<1%
PC +ABS (paloturvallinen)	Asennuskotelo	EU:n standardi 68 mm
kaapeli 3 x 1,5 mm ²		
IP20	Ohjausnupit	Kapasitiivinen kosketusnäyttö
	-5~45°C < 1,5 W PC +ABS (paloturvallinen) kaapeli 3 x 1,5 mm² IP20	Lämpöt. säätö-5~45°CEsitettävä lämpöt. väli< 1,5 WAjoitusvirhePC +ABS (paloturvallinen)Asennuskotelokaapeli 3 x 1,5 mm²IP20Ohjausnupit

Asennus



VAROITUS: SÄHKÖISKUN VAARA. Ennen sähköliitännän tekemistä kytke virtalähde irti. Kosketus vaarallisia jännitteitä sisältäviin osiin voi aiheuttaa sähköiskun ja vakavia vammoja tai kuoleman.

- Varmista, että olet ennen asennuksen aloittamista KYTKENYT sähkönsyötön POIS PÄÄLTÄ!
- Liitä jännite ja / tai kuormituksen lähtö / ulkoisen anturin (jos on) johdot vastaavasti sopiviin liittimiin.
- Irrota esipaneeli vetämällä sitä varoen alareunasta, kiinnitä taaempi asennuslevy mukana olevilla ruuveilla sähköasennuskotelon päälle.
- Kiinnitä termostaatin etupaneeli työntämällä se ylhäällä oikeisiin kiinnitysreikiin ja alareunassa painaen varovasti asennuslevyä vasten. Asennus on saatettu päätökseen.



- 2 -

20 Monday To Sunday20 Heating On

OVAL lattialämmitystermostaatti

Käyttäminen					
Nuppi / Säätö	Toiminta				
Φ	Kytke termostaatin virransyöttö päälle tai päältä				
≈ ≫	Lämpötilan tai osoittajar	Lämpötilan tai osoittajan suurentaminen / pienentäminen			
Ġ	Määritä kellonaika ja viikonpäivä: Kosketa tätä ikonia määrittääksesi minuutti / tunti ja viikonpäivä (1 = maanantai, 2 = tiistai jne.) Suurenna tai pienennä osoittajia käyttämällä nuolia ▲ ♥ Paina ⊕ vielä kerran vahvistaaksesi ja siirtyäksesi seuraavan osoittajan säätöön.				
Lukitse / avaa	Paina näitä kahta nuppia lukitsemiseksi / avaamise Huomautus: PS prosessin osoo	a A ∀ samanaikaise eksi. ittajassa 3 voi säätää täy	sti ja pidä al vs- tai puoliluk	haalla 5 sekuntia tei ^{kotilan.}	rmostaatin
88	Kytkeytyy käsin ja ohjeln ∜ Käsikäyttötilassa esite Ohjelmatilassa näytössä	Kytkeytyy käsin ja ohjelmoitavan tilan välillä. ﴿ Käsikäyttötilassa esitetään tämä ikoni termostaatin näytössä. Ohjelmatilassa näytössä esitetään kauden ikoni.			
	Huomautus: Ohjelmatilassa lä	ämpötilaa ja kellonaikaa	ei voi säätää.		
Viikko-ohjelman säätäminen	 Paina ⊞ nuppia työtila ohjelmoitavaan tilaan Määritä kellonaika ja viikonpäivä: Paina tätä () ikonia säätääksesi minuutti> tunti> viikonpäivä (1 = maanantai, 2 = tiistai jne.) Suurenna tai vähennä osoittajia käyttämällä nuolia A ♥ Paina () vielä kerran vahvistaaksesi ja siirtyäksesi seuraavien osoittajien säätöihin. Paina () uudelleen määrittääksesi viikonpäivän aikataulu [esitetään säädöt (1 2 3 4 5) näytössä]. Samoin käytä () ja () muuttaaksesi aika / lämpötila 1-6 kautta kohti päivässä. Toista edellä esitetty prosessi viikonlopun aikataulun säätämiseen. Vahvistamiseksi ja poistumiseksi paina () vielä kerran. 				
(5+2 päivää)		Tehtaan olet	ussäädöt		
	Ajan esitys	Viikonpäivä (ma – pe)		Viikonloppu (la – su)	
		AIKA	LÄMPÖT.	AIKA	LÄMPÖT.
	Kausi 1 (mukava)	06.00 herääminen	20°C	06.00 herääminen	20°C
	Kausi 2 (säästö)	08.00 poistuminen	15°C	08.00 poistuminen	20°C
	Kausi 3 (mukava)	11.30 saapuminen	15°C	11.30 saapuminen	20°C
	Kausi 4 (säästö)	13.30 poistuminen	15°C	13.30 poistuminen	20°C
	Kausi 5 (mukava) (1+2)	17.00 saapuminen	22°C	17.00 saapuminen	15°C
	PKausi 6 (mukava) (3+4)	22.00 nukahtamine	15°C	22.00 nukahtamine	15°C
Lattian lämpöt. esitys	Paina ja pidä ≫ nuppia 5 sekuntia alhaalla lattia-anturin lämpötilan esittämiseksi näytössä (kun on liitetty).				

Asentajan säädöt (PS)

Näitä toimenpiteitä ei saa suorittaa ilman erikoisalan koulutusta!

Paina termostaatin päältä kytketyssä tilassa samanaikaisesti 2 nuppia 器 & 色 ja pidä ne alhaalla 5 sekuntia, siirtyäksesi PS prosessiin. Paina 今 >> määritettävän osoittajan arvon säätämiseksi ja paina seuraaviin osoittajiin siirtymiseen 器.

PS prosessi poistuu automaattisesti ja vahvistetaan 5 sekuntia viimeisen nupinpainalluksen jälkeen.

Osoittaja	Toiminto	Määritettävä arvo	Oletus-arvoisesti
1	Lämpöt. kalibrointi	-9°C - +9°C (sisäanturi)	-3
2	Katvealue	1° - 5°C (lämpöt. ero kytkettäessä)	1
3	Näppäimistön lukitustyyppi	00: = Kaikki nupit lukittuvat, paitsi virtanuppi 01: = Kaikki nupit lukittuvat	01
4	Anturin valinta	In = Sisäanturi (lämpöt. säätelyyn tai rajoittamiseen) OU= Ulkoanturi (lämpöt. säätelyyn tai rajoittamiseen) Al = Sisäanturi lämpöt. säätämiseen ja ulkoanturi lattian lämpötilan rajoittamiseen. Huomautus: varmista, että säädit oikean anturin. Termostaatti esittää näytössä "Err", kun on väärin määritetty.	In
5	Min. säätölämpöt.	5°C - 15°C	05
6	Max. säätölämpöt.	15°C - 45°C	35
7	Lämpötilojen esitys	00: esitetään sekä säätölämpöt. että tilan lämpöt. 01: esitetään vain säätölämpöt.	00
8	Jäätymissuoja	0°C - 10°C	00
9	Ylikuumentumissuoja	25°C - 70°C	45
А	Säästötila	0: Normaalitila 1: Energiansäästötila	0
В	Säästötilan lämpöt.	0 - 30°C	20
С	Näytön kirkkaus odotustilassa %	3 - 99	4

Takuu



- Tuotteen takuu on voimassa kaksi vuotta (tarkastus- ja korjauspalvelut) alkaen ostopäivämäärästä, kun tuote ei ole vahingoittunut käyttäjän aiheuttamien tekijöiden seurauksena.
- Takuuajan ja -ehtojen ulkopuolella tapahtuva huolto voi olla maksullinen.

Wi-Fi -yhteys

Vaihe 1 – älysovelluksen (APP) lataaminen ja asennus

Käytä älypuhelintasi tai tablettiasi alla olevan QR-koodin skannaamiseen tai "SMART LIFE" hakua App Store / Google Play -kaupasta sovelluksen APP lataamiseen ja asennukseen.



Vaihe 2 – rekisteröi tilisi

- Avaa <u>"SMART LIFE"</u>-sovellus, napsauta "Allow" ponnahdusikkunalla (kuva 2.1)
- Paina "Register"-nuppia etusivulla (kuva 2.2)
- Valitse oma maa ja lisää puhelinnumero tai sähköpostiosoite (kuva 2.3), niin saat alustavan vahvistuskoodin. Rekisteröinnin lopettamiseksi kirjoita salasanasi ja vahvista se saamallasi vahvistuskoodilla (kuva 2.4).
- Jos sinulla on jo tili, ole hyvä ja kirjaudu sisään painamalla "Login"-nuppia.

		10:58 0.21K/s ∩ \$ © ♥ @ No SIM card 0 = 88% ← Register	10:58 1.35K/s ∩ \$ © ♥ @ No SIM card - 88% ← Register
"Smart Life" Would Like to Send You Notifications Notifications may include alerts, Be configured in Settings. Don't Allow Allow	Smart Life	Region China +86 > 15750787437 Next	Verification code is sent to your phone: 8645750787437 Verification Code (56 S) Please input Password Confirm
Login Register Kuva 2.1	Login Register Kuva 2.2	kuva 2.3	kuva 2.4

Vaihe 3 – yhdistä termostaatti sovellukseen

Termostaatissa

Päältä pois kytketyssä tilassa (OFF) paina nuolinuppia ¥ ja pitele sitä alhaalla 8 sekuntia, kunnes yhdistymisikoni € ilmestyy termostaatin näyttöön ja vilkkuu 1 kerran sekunnissa.

Älysovelluksessa

- Paina sivun oikeassa yläkulmassa olevaa " + " (ks. kuva 3.1) tai "Add Device" lisätäksesi laite "<u>Thermostat</u>".
- Napsauta nuppia "Confirm indicator rapidly blink" (kuva 3.2), sitten valitse oma Wi-Fi -verkkosi ja palaa sovellukseen lisätäksesi Wi-Fi -reitittimesi salasana (kuva 3.3) ja vahvista se painamalla "Confirm".
- Termostaatti yhdistyy onnistuneesti sovellukseen (kuva 3.4). Yhdistämisprosessi kestää 5 ~ 90 sekuntia, ja sen jälkeen voi termostaatin nimen muuttaa itselle sopivaksi (kuva 4.4).



Vaihtoehtoinen yhdistäminen AP-tilassa

*** Kun termostaatti on jo edellä mainituin vaihein yhdistetty, älä välitä tästä prosessista. ***

Tätä **<u>SMART LIFE</u>** -sovellusta tuetaan vain 2,4 GHz Wi-Fi -kanavilla.

Jos reititintä ei tueta tai jos signaali on heikko tai termostaattia ei voi yhdistää kuten edellä on kuvattu, kokeile tätä AP-tilan yhdistämisprosessia.

Termostaatissa

■ Paina pois päältä kytketyssä tilassa (OFF) nuolinuppia ¥ ja pitele sitä 8 sekuntia alhaalla, kunnes termostaatin näyttöön ilmestyy ikoni a, joka vilkkuu 1 kerran sekunnissa.



osoittaa tavallisessa reititintilassa yhdistämistä.

🕑 osoittaa AP-tilassa yhdistämistä.

Älysovelluksessa

- Napsauta "Confirm indicator slowly blink" (kuva 4.1), sitten valitse oma Wi-Fi -verkkosi ja palaa takaisin sovellukseen kirjoittaaksesi oman Wi-Fi -reitittimesi salasana (kuva 4.2) ja vahvista se painamalla "Confirm". Sovellus siirtyy edelleen yhdistämissivulle (kuva 4.3).
- Paina "Connect now", kun olet valinnut termostaatin Wi-Fi -signaalin nimeltä "Smart life-XXXX" (kuva 4.3).
- Tämä AP-tilan yhdistämisprosessi voi tavallisesti kestää noin 5 ~ 90 sekuntia.
- Yhdistämisen jälkeen termostaatin nimen voi muuttaa itselle sopivaksi (kuva 4.4).

OVAL Wi-Fi -valmiudella varustettu termostaatti



Sovelluksen ikonit

lkoni	Toiminto
۲	Termostaatin virran päälle tai päältä kytkeminen
6	Termostaatin lukitseminen / avaaminen. Lukittu = vihreä, lukitsematon = harmaa
٥	Säästötila. Termostaatti toimii asentajan säädöistä (PS) konfiguroidulla säätöpisteeseellä (osoittaja B). Oletusarvoisesti säädetty arvo = 20 °C.
8	Termostaatti toimii käsikäyttötilassa.
\bigcirc	Termostaatti toimii ohjelmoitavassa tilassa.

Ohjelmoitavan aikataulun säätö

Kun termostaatti toimii ohjelmoitavassa tilassa, napsauta "**schedule setting**" (kuva 5.1) siirtyäksesi aikataulusivulle (kuva 5.2), jolla voi helposti säätää jokaviikkoisen ohjelmoitavan 5 + 2 päivän aikataulun (enintään 6 kautta joka päivä). (Työpäivä = maanantai - perjantai, viikonloppu = lauantai ja sunnuntai). Säädön tallentamiseksi napsauta "**Complete**" (kuva 5.3).



Ryhmän ohjaus ja tiedot. Muuttaminen

- Paina valikkonuppia (kuva 6.1), napsauta sitten "Create Group". Valitse kaikki halutut tilat ja vahvista ne ryhmään (kuva 6.2 ja kuva 6.3), muokkaa ryhmän nimeä tai ryhmää (kuvat 6.3 ja 6.4).
- Ryhmän ohjaaminen mahdollistaa samanaikaisesti ryhmän kaikkien termostaattien säätöjen ohjaamisen.

····中国移动 🗢 09:48 🛞	■) 中国移动 令	10:55	· • = ·	📶 中国移动 🗢	11:02	@ 4 💷)	山中国移动 🗢	11:03	e 💷
Kack Hotowell Thermostat	Kack			Cancel		Confirm	< Back		
	Basic information of the ec	uipment		Group a	nd control devices simulta	neously	Group Basic Informa	ition	
	Modify Device Name	Hotowell Thermo	ostat >	S ()	Hotowell Thermostat		Edit Group Nam	e Hotowell Therm	ostat Gr >
	Check The Network	Check I	Now >				Manage Group	Devices	>
	Supported Third-party Con	itrol					Supported Third-pa	rty Control	
25.5	AURISON ICCIO	,					amagon cho Go	gle Home	
	Other						Other		
31.5°C	Device Sharing		>				Send Feedback		>
	Device Info		>						
and the second second	Create Group		>					Ungroup	
Setting	Send Feedback		>						
0	Check for Firmware U	Jpdate	>						
kuva 6.1	kuv	va 6.2			kuva 6.3		k	uva 6.4	

Termostaatin jakaminen muiden kanssa

- Menetelmä 1: Napsauta nuppia "Share with Family" (kuva 4.4).
- Menetelmä 2: Napsauta "Profile">"Sent">"Add">"Switch on the device">"Share with New Member"> Kirjoita sen henkilön puhelinnumero, jolle haluat termostaattia jakaa.
- Menetelmä 3: Siirry termostaatin kotisivulla >Menu (kuva 6.1)>"Device Sharing">"Add"> Kirjoita sen henkilön puhelinnumero, jolle haluat termostaattia jakaa.

Yhdistettävyys kolmanteen osapuoleen - Echo Control

Napsauta "Profile">"Integration"> valitse: amazon echo/Google Home/IFTTT>"Use Now" Yksityiskohdat kuvissa 7.1 ja 7.2.

		۰ 💶	•••• 中国移动 🗢 11:37	
	Profile	Settings	Kernel Back Integration	n
Tap 86-	to set your name 15750787437	>		echo
Scenes		>	Summert 1 Devices	
Contraction Contraction	haring	>	Support + Devices	on
Message	Center	>		
Integratio	n	>	▲ Good	
😑 Scan QR	Code	>	Googi	enome
E Feedback	k	>	Use Now	1>
About		>	Support 1 Davisor	Chu
			oupport r beness	CHIN.
		0	- IF1	
Devices	Scenes	Profile		7 0
K	uva 7.1		Kuva	

-8-

Sovelletut asetukset

- Tämän prosessin tarkoitus on soveltaa henkilökohtaisia asetuksia tarpeen mukaan, esimerkiksi säädä kotisi lämpötila automaattisesti kotiin saapumisen ajaksi.
- Oletusarvoisesti on säädettynä 4 asetusta ja niitä voi haluttaessa lisätä / poistaa.
- Tässä on esimerkki yhdestä asetuksesta: "poistu kodista lomalle" kytke termostaatti päälle, kun lämpötila on alle 5 °C:
- Asetukset (kuva 8.1)> + > Kirjoita asetuksen nimi (kuva 8.2) > Lisää ehto (alle 5 °C kuten kuvassa 8.3)> Lisä tehtävä (kuva 8.4)> Tallenna



Vianetsintä

Nro	Kun	Niin
1	Virta on kytkettynä päälle, mutta näyttöä ei ole.	Tarkasta, ettei LCD-etupaneeli ja rele / virtamoduuli ole irti.
2	Näytössä esitetään, mutta kytkentä ei toimi.	■ Vaihda LCD-paneeli tai rele / virtamoduuli.
3	Tilan lämpötila näytössä ei ole oikein.	 Kalibroi lämpöt. osoittaja asentajan säädöistä (PS).
4	Lämmitysjärjestelmä ei reagoi.	 Kytke lämmitystilaan painamalla nuppia M. Varmistu, että säädetty lämpötila on korkeampi kuin huoneenlämpötila. Varmista, että näyttöön ilmestyy "lämmitys päällä" ikoni. Odota, että lämmitysjärjestelmä reagoi.
5	Nupit M tai Suurenna/Pienennä eivät toimi.	 Varmista, että näppäimistö on lukitsematon. Tarkasta, onko termostaatti kytketty päälle.

Huomio: tätä ohjetta saatetaan muuttaa etukäteen ilmoittamatta.

Maahantuonti:

OneKey Partners S&R Oy Vesijärvenkatu 11 C 217 15140 LAHTI www.onekey.fi info@onekey.fi