

1. Tulvari 650-suojakaukalon alle jäävän laatan pinnasta tulee hioa pois betoniliima, jonka saa poistaa betonin valmistajasta riippuen noin viikko valun jälkeen. Kun liima on poistettu, imuroi tai lakaise hiontapöly pois betonin pinnasta.

2. Leikkaa kaukalosta seinää vasten tulevat laipat käsi-sahalla tai puukkosahalla kuvan mukaan, jotta koroke tulee seinää vasten. Nurkkaan asennettaessa tulee leikata kumpikin korokkeen takana oleva laippa ja muuten kuin nurkkaan asennettaessa takaseinän laippa.

3. Liimaus: Pakkauksen mukana tarvikepussissa tulee pyöreää butyyli-nauhaa. Liimaa pyöreä nauha kaukalon etureunan laipassa kulkevaan uraan. Poista kaikista butyyli-nauhoista valkoinen suojapaperi!

4. Aseta kaukalo paikoilleen ja paina sitä lujasti noin 30 sekuntia, esimerkiksi seisomalla kaukalon päällä. Huom. Laske kaukalo ylhäältäpäin suoraan oikeaan kohtaan, sillä butyyli tarttuu nopeasti.

5. Poista ilma-aukoista olevat suojatulpat, jotta ilma pääsee kiertämään lattiavalun kuivumisen aikana myös kaukalon alla. Tulpat asennetaan takaisin paikoilleen vasta kohteen viimeistelyvaiheessa. Tulpat on hyvä säilyttää teippaamalla ne kaukaloon kiinni!

6. Vesieristäminen ja lattiapinnoite:

Vesieristäminen tulee tehdä käyttämällä vesieriste nauhaa Tulvarin laipan tiiveyden varmistamiseksi, jonka jälkeen Tulvarin reunaan voidaan asentaa lattialaatta tai muu pinnoite. Tulvari suojakaukalot ovat yhteensopivia Kiilto Oy:n Kerafiber vedeneristysjärjestelmän kanssa. Viimeistele kaukalon ja lattiapinnoitteen välinen sauma silikonilla.

CE-lausunto: NO VTT-S-03568-13

Tuotesertifikaatti: VTT Sertifikaattio Nro VTT-C-231/03

